

# DIN 14664:2022-08 (D)

## Feuerwehrwesen - Feuerwehr-Einsprechstelle

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	6
4 Symbole und Abkürzungen .....	6
5 Maße, Bezeichnung.....	7
6 Anforderungen .....	9
6.1 Allgemeines.....	9
6.2 Einbau .....	9
6.2.1 Allgemeines.....	9
6.2.2 Einbau in ein separates Gehäuse.....	9
6.2.3 Einbau in andere Bestandteile einer BMA .....	10
6.3 Frontplatte.....	10
6.4 Beschriftungen.....	10
6.5 Anzeige- und Stellteile .....	10
6.5.1 Anordnung.....	10
6.5.2 Funktionen .....	11
6.6 Innerer Aufbau der FES .....	15
6.6.1 Anschlüsse zur Verbindung mit der SAZ.....	15
6.6.2 Energieversorgung.....	15
6.6.3 Schnittstelle.....	15
6.6.4 Notfallmikrofon .....	15
6.7 Umwelteinflüsse .....	15
7 Prüfung und Konformität .....	15
7.1 Übereinstimmung .....	15
7.2 Prüfverfahren für Umweltprüfungen .....	15
7.3 Konformitätsbescheinigung .....	16
7.4 Kompatibilität .....	16
7.5 Kennzeichnung.....	16
8 Betriebsanleitung.....	16
Anhang A (normativ) Schnittstelle am FES zum Anschluss an die SAZ.....	17
A.1 Allgemeines .....	17
A.2 Parallele Schnittstelle .....	18
A.3 Serielle Schnittstelle/Datenschnittstelle.....	18
A.4 Flussdiagramme zur Verdeutlichung der Funktionen und deren gegenseitiger Beeinflussung .....	18
Literaturhinweise .....	22
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Feuerwehr-Einsprechstelle.....</b>	<b>8</b>

**Bild A.1 — Flussdiagramm Feld 6 „Bereichs- und Durchsagewahl alle Bereiche“ (siehe 6.5.2.7)..... 19**

**Bild A.2 — Flussdiagramm Feld 7 „Bereichs- und Durchsagewahl, nach Bereich“ (siehe 6.5.2.8)..... 21**

#### **Tabellen**

**Tabelle A.1 — Ein- und Ausgangsfunktionen der Schnittstelle..... 17**

**Tabelle A.2 — Technische Daten..... 18**