# DIN EN 12397:2005-06 (D)

## Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Betrieb; Deutsche Fassung EN 12397:2004

## Inhalt

Seite


**Vorwort** ..... 3

**1 Anwendungsbereich** ..... 4

**2 Normative Verweisungen** ..... 4

**3 Begriffe** ..... 5

**4 Allgemeine Anforderungen** ..... 5
**4.1 Anwendung der Norm** ..... 5
**4.2 Sicherheitsgrundsätze** ..... 5

**5 Bestimmungen für den Betrieb** ..... 6
**5.1 Vorbemerkung** ..... 6
**5.2 Betriebsbedienstete und Aufgaben** ..... 7
**5.3 Betriebsdurchführung** ..... 9
**5.4 Instandhaltung während des Betriebes und Betriebskontrollen** ..... 10
**5.5 Betriebsstörungen** ..... 11
**5.6 Personenschutz bei Ingangsetzen der Anlage** ..... 12
**5.7 Informationen und Bekanntmachungen an die Fahrgäste** ..... 12
**5.8 Dokumente** ..... 13

**6 Bestimmungen für die Fahrgäste** ..... 14
**6.1 Vorbemerkung** ..... 14
**6.2 Allgemeine Bestimmungen** ..... 14
**6.3 Zugangs- und Beförderungsbestimmungen** ..... 14
**6.4 Verhalten der Fahrgäste** ..... 15
**6.5 Unfälle und besondere Betriebsvorkommnisse** ..... 17

**Anhang ZA** (informativ) **Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG über Seilbahnen für den Personenverkehr** ..... 18