

# DIN EN 13232-4:2006-01 (D)

**Bahnanwendungen - Oberbau - Weichen und Kreuzungen - Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lageprüfung; Deutsche Fassung EN 13232-4:2005**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Konstruktions-Kriterien</b> .....	<b>10</b>
<b>5 Prüfverfahren</b> .....	<b>12</b>
<b>6 Abnahme</b> .....	<b>15</b>
<b>Anhang A (informativ) Allgemein gebräuchliche Werte für das Erkennen von Fremdkörpern</b> .....	<b>17</b>
<b>Anhang B (informativ) Allgemein gebräuchliche Werte für die Durchfahrtrille</b> .....	<b>18</b>
<b>Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 96/48/EG</b> .....	<b>19</b>