DIN EN 14081-4:2009-10 (D)

Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt - Teil 4: Maschinelle Sortierung - Einstellungen von Sortiermaschinen für maschinenkontrollierte Systeme; Deutsche Fassung EN 14081-4:2009

Inhalt

Seite

Vorwort 5

1 Anwendungsbereich 7

2 Normative Verweisungen 7

3 Begriffe 7

4 Symbole 7

5 Einstellungen für Sortiermaschinen, die Bauholz nach Festigkeit sortieren 8

Literaturhinweise 82

Tabellen

Tabelle 1-1 — Einstellungen für Cook Bolinder (Tecmach) des Typs SG-AR, SG-AF und SG-TF 9
Tabelle 1-2 — Einstellungen für Cook Bolinder (Techmach) des Typs SG-AR, SG-AF und SG-TF 10
Tabelle 1-3 — Einstellungen für Cook Bolinder (Techmach) des Typs SG-AR, SG-AF und SG-TF 11
Tabelle 2-1 — Einstellungen für Computermatic und Micromatic 14
Tabelle 2-2 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauarten Computermatic und Micromatic 15
Tabelle 2-3 — Einstellungen für Computermatic und Micromatic 17
Tabelle 2-4 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauarten Computermatic und Micromatic 19
Tabelle 3-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Raute Timgrader (Modell ist in TG1/1007/06 angegeben) 21
Tabelle 4-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Euro-GreComat 702 (Modell ist in TG1/0107/08 angegeben) 22
Tabelle 5-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell ist für GB und IE in TG1/1005/08 und für DE, AT und CZ in TG1/1005/09Rev angegeben) 24
Tabelle 5-2 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell in TG1/0506/05a angegeben) 25
Tabelle 5-3 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell in TG1/0308/15Rev angegeben) 26
Tabelle 5-4 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell in TG1/1007/15Rev angegeben) 27
Tabelle 5-5 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell angegeben in TG1/1007/08a) 28
Tabelle 5-6 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell angegeben in TG1/0307/07) 29
Tabelle 5-7 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell angegeben in TG1/0308/09) 30
Tabelle 5-8 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell angegeben in TG1/0308/09) 31
Tabelle 5-9 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell angegeben in TG1/0308/10) 32
Tabelle 5-10 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 702 (Modell angegeben in TG1/0508/12Rev) 33
Tabelle 6-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Euro-GreComat 704 (Modell angegeben in TG2/0103/02) 34

Tabelle 6-2 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Euro-GreComat 704 (Modell angegeben in TG1/1006/08) 35
Tabelle 7-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Dynagrade (einschließlich HC und XHC) 36
Tabelle 7-2 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Dynagrade (einschließlich HC und XHC) 37
Tabelle 7-3 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Dynagrade (einschließlich HC und XHC) 38

Tabelle 7-4 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Dynagrade (einschließlich HC und XHC) 39
Tabelle 7-5 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Dynagrade (einschließlich HC und XHC) 41
Tabelle 7-6 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Dynagrade (einschließlich HC und XHC) 43
Tabelle 7-7 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Dynagrade (einschließlich HC und XHC) 45
Tabelle 7-8 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Dynagrade (einschließlich HC und XHC) 47
Tabelle 8-1 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell angegeben in TG1/1005/03) 48
Tabelle 8-2 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell angegeben in TG1/1007/17Rev) 49
Tabelle 8-3 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell angegeben in TG1/0308/16Rev) 50
Tabelle 8-4 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell in TG1/0308/14Rev angegeben) 51
Tabelle 8-5 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell in TG1/0107/07 angegeben) 52
Tabelle 8-6 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell in TG1/0308/07 angegeben) 53
Tabelle 8-7 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell in TG1/0308/08 angegeben) 54
Tabelle 8-8 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell in TG1/1007/07d angegeben) 55
Tabelle 8-9 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell angegeben in TG1/1007/07c) 56
Tabelle 8-10 — Einstellungen für Maschinen der Bauart ViSCAN (Modell angegeben in TG1/0508/13rev) 57
Tabelle 9-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart EuroGreComat 706 (Modell angegeben in TG1/0107/09) 58
Tabelle 10-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/1005/04Rev2) 59
Tabelle 10-2 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/0506/02a) 60
Tabelle 10-3 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/1007/14Rev) 61
Tabelle 10-4 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/0508/04) 62
Tabelle 10-5 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/1006/09) 63
Tabelle 10-6 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/308/11) 64
Tabelle 10-7 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/0308/11) 65
Tabelle 10-8 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/0308/12) 66
Tabelle 10-9 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/0308/12) 67
Tabelle 10-10 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/1007/09a) 68

Tabelle 10-11 — Einstellungen für Maschinen der Bauart GoldenEye 706 (Modell angegeben in TG1/0508/11Rev)....69
Tabelle 11-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Timber Grader MTG mit angeschlossener Wägezelle (Modell angegeben in TG1/0307/05)....70
Tabelle 11-2 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Timber Grader MTG mit angeschlossener Wägezelle (Modell angegeben in TG1/0308/04)....71
Tabelle 11-3 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Timber Grader MTG mit angeschlossener Wägezelle (Modell angegeben in TG1/0308/05)....72
Tabelle 12-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Precigrader....73
Tabelle 12-2 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Precigrader....74
Tabelle 12-3 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Precigrader....75
Tabelle 12-4 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Precigrader (Modell angegeben in TG1/0508/15Rev)....76
Tabelle 13-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Grademaster (Modell angegeben in TG1/1007/13Rev)....77
Tabelle 14-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart E-scan (Modell angegeben in TG1/0508/17Rev)....78
Tabelle 15-1 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Triomatic (Modell angegeben in TG1/0508/14Rev)....79
Tabelle 15-2 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Triomatic (Modell angegeben in TG1/0308/19Rev)....80
Tabelle 15-3 — Einstellungen für Sortiermaschinen der Bauart Triomatic (Modell angegeben in TG1/0308/18Rev)....81