DIN EN 13527:2001-01 (D)

Abschlüsse - Messung der Bedienkraft - Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13527:1999

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 4
3.1 Bedienung des Panzers/Behanges 4
3.2 Ausstellwinkel 4
3.3 Verschiedene Arten der Bedienung 4
3.4 Rollrichtung des Panzers/Behanges 4
3.5 Position der Kastenaustrittsöffnung der Bedienungsvorrichtung 5
3.6 Entriegeln von Gelenk- und Scherenarmmarkisen 5

4 Prüfbedingungen 5
4.1 Festlegung der Prüfkörper 5
4.2 Prüfungsvorbereitung 7

5 Messung der Bedienkraft beim Ausfahren/Einfahren des Panzers/Behanges 7
5.1 Lineare Betätigung der Bedienungsvorrichtung 7
5.2 Betätigung durch Drehen der Bedienungsvorrichtung 9
5.3 Direktbedienung (per Hand oder Stab) 11

6 Messung der zum Wenden der Lamellen benötigten Kraft 12

7 Messung der zum Ausstellen des Panzers/Behanges benötigten Kraft 13
7.1 Ausstellen 13
7.2 Entriegeln der Ausstellarme 14

8 Prüfbericht 14