

# DIN EN 13527:2001-01 (D)

Abschlüsse - Messung der Bedienkraft - Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13527:1999

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	3
2 Normative Verweisungen .....	3
3 Begriffe .....	4
3.1 Bedienung des Panzers/Behanges .....	4
3.2 Ausstellwinkel .....	4
3.3 Verschiedene Arten der Bedienung .....	4
3.4 Rollrichtung des Panzers/Behanges .....	4
3.5 Position der Kastenaustrittsöffnung der Bedienungsvorrichtung .....	5
3.6 Entriegeln von Gelenk- und Scherenarmmarkisen .....	5
4 Prüfbedingungen .....	5
4.1 Festlegung der Prüfkörper .....	5
4.2 Prüfungsvorbereitung .....	7
5 Messung der Bedienkraft beim Ausfahren/Einfahren des Panzers/Behanges .....	7
5.1 Lineare Betätigung der Bedienungsvorrichtung .....	7
5.2 Betätigung durch Drehen der Bedienungsvorrichtung .....	9
5.3 Direktbedienung (per Hand oder Stab) .....	11
6 Messung der zum Wenden der Lamellen benötigten Kraft .....	12
7 Messung der zum Ausstellen des Panzers/Behanges benötigten Kraft .....	13
7.1 Ausstellen .....	13
7.2 Entriegeln der Ausstellarme .....	14
8 Prüfbericht .....	14