

DIN EN 13527:2001-01 (D)

Abschlüsse - Messung der Bedienkraft - Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13527:1999

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	4
3.1 Bedienung des Panzers/Behanges	4
3.2 Ausstellwinkel	4
3.3 Verschiedene Arten der Bedienung	4
3.4 Rollrichtung des Panzers/Behanges	4
3.5 Position der Kastenaustrittsöffnung der Bedienungsvorrichtung	5
3.6 Entriegeln von Gelenk- und Scherenarmmarkisen	5
4 Prüfbedingungen	5
4.1 Festlegung der Prüfkörper	5
4.2 Prüfungsvorbereitung	7
5 Messung der Bedienkraft beim Ausfahren/Einfahren des Panzers/Behanges	7
5.1 Lineare Betätigung der Bedienungsvorrichtung	7
5.2 Betätigung durch Drehen der Bedienungsvorrichtung	9
5.3 Direktbedienung (per Hand oder Stab)	11
6 Messung der zum Wenden der Lamellen benötigten Kraft	12
7 Messung der zum Ausstellen des Panzers/Behanges benötigten Kraft	13
7.1 Ausstellen	13
7.2 Entriegeln der Ausstellarme	14
8 Prüfbericht	14