## **DIN EN 13527:2001-01 (D)**

## Abschlüsse - Messung der Bedienkraft - Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13527:1999

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1	Anwendungsbereich3
2	Normative Verweisungen3
3	Begriffe4
3.1	Bedienung des Panzers/Behanges4
3.2	Ausstellwinkel4
3.3	Verschiedene Arten der Bedienung4
3.4	Rollrichtung des Panzers/Behanges4
3.5	Position der Kastenaustrittsöffnung der Bedienungsvorrichtung5
3.6	Entriegeln von Gelenk- und Scherenarmmarkisen5
4	Prüfbedingungen5
4.1	Festlegung der Prüfkörper5
4.2	Prüfungsvorbereitung7
5	Messung der Bedienkraft beim Ausfahren/Einfahren des Panzers/Behanges7
5.1	Lineare Betätigung der Bedienungsvorrichtung7
5.2	Betätigung durch Drehen der Bedienungsvorrichtung9
5.3	Direktbedienung (per Hand oder Stab)11
6	Messung der zum Wenden der Lamellen benötigten Kraft12
7	Messung der zum Ausstellen des Panzers/Behanges benötigten Kraft13
7.1	Ausstellen13
7.2	Entriegeln der Ausstellarme14
8	Prüfbericht14