

# DIN 18093:2017-10 (D)

## Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse - Einbau und Wartung

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Einbau</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1 Allgemeines</b> .....	<b>4</b>
<b>3.2 Wände und angrenzende Bauteile</b> .....	<b>5</b>
<b>3.3 Befestigung</b> .....	<b>5</b>
<b>3.4 Hinterfüllung der Zarge</b> .....	<b>5</b>
<b>3.5 Spaltmaße und Einbautoleranzen</b> .....	<b>5</b>
<b>3.6 Getrennt angelieferte Komponenten und lose mitgelieferte Teile</b> .....	<b>5</b>
<b>3.7 Feststallanlage</b> .....	<b>5</b>
<b>3.8 Einbaubestätigung</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Wartung</b> .....	<b>6</b>
<b>Anhang A (informativ) Muster für eine Einbaubestätigung</b> .....	<b>7</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>8</b>