

DIN EN 13448:2010-02 (D)

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Zwischenreihenmäher - Sicherheit;
Deutsche Fassung EN 13448:2001+A1:2009

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	6
4 Liste der Gefährdungen	7
5 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Schutz der Schneidwerkzeuge	7
5.3 Schlauchschutz	8
5.4 Wurfkörper	8
5.5 Anforderungen für Schwenkarme	8
5.6 Geräusche	8
6 Prüfverfahren -- Wurfkörper-Prüfung	9
6.1 Allgemeine Prüfbedingungen	9
6.2 Zielfläche	9
6.2.1 Zielfläche für am Heck des Traktors angebaute Zwischenreihenmäher	9
6.2.2 Bewertungslinien	9
6.2.3 Zusammensetzung der Zielfläche	9
6.3 Prüfmaterial	10
6.4 Prüfverfahren	11
6.5 Gültigkeit der Prüfung	11
7 Benutzerinformationen	12
7.1 Betriebsanleitung	12
7.2 Kennzeichnung	13
Anhang A (normativ) Liste der Gefährdungen	14
Anhang ZA (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG	17
Anhang ZB (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG	18