

# DIN EN 13448:2010-02 (D)

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Zwischenreihenmäher - Sicherheit;  
Deutsche Fassung EN 13448:2001+A1:2009

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	6
4 Liste der Gefährdungen .....	7
5 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen .....	7
5.1 Allgemeines .....	7
5.2 Schutz der Schneidwerkzeuge .....	7
5.3 Schlauchschutz .....	8
5.4 Wurfkörper .....	8
5.5 Anforderungen für Schwenkarme .....	8
5.6 Geräusche .....	8
6 Prüfverfahren -- Wurfkörper-Prüfung .....	9
6.1 Allgemeine Prüfbedingungen .....	9
6.2 Zielfläche .....	9
6.2.1 Zielfläche für am Heck des Traktors angebaute Zwischenreihenmäher .....	9
6.2.2 Bewertungslinien .....	9
6.2.3 Zusammensetzung der Zielfläche .....	9
6.3 Prüfmaterial .....	10
6.4 Prüfverfahren .....	11
6.5 Gültigkeit der Prüfung .....	11
7 Benutzerinformationen .....	12
7.1 Betriebsanleitung .....	12
7.2 Kennzeichnung .....	13
Anhang A (normativ) Liste der Gefährdungen .....	14
Anhang ZA (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG .....	17
Anhang ZB (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG .....	18