

# DIN 11027:1999-10 (D)

## Landmaschinen und Traktoren - Abnehmbare Leuchten- und Warntafeleinheiten - Freiräume, Befestigung, Form

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>2</b>
<b>3 Freiräume</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Leuchten- und Warntafeleinheiten</b> .....	<b>4</b>
4.1.1 Linker hinterer Leuchtenträger .....	4
4.1.2 Linker hinterer Warntafelträger .....	5
4.1.3 Mittlerer hinterer Leuchtenträger .....	6
4.1.4 Mittlerer hinterer Warntafelträger .....	6
4.1.5 Rechter hinterer Leuchtenträger .....	7
4.1.6 Rechter hinterer Warntafelträger .....	7
4.1.7 Vorderer Leuchtenträger .....	8
4.1.8 Vorderer Warntafelträger .....	8
4.2 Befestigungsprofil am Arbeitsgerät .....	9
<b>5 Anforderungen</b> .....	<b>9</b>
5.1 Befestigung .....	9
5.1.1 Befestigungstaschen .....	9
5.1.2 Befestigungsprofile .....	9
5.1.3 Leuchten und Warntafeln .....	10
5.2 Leuchten- und Warntafelträger .....	10
<b>6 Linke hintere Leuchten- und Warntafeleinheit am Arbeitsgerät (Beispiel)</b> .....	<b>11</b>