

DIN 11027:1999-10 (D)

Landmaschinen und Traktoren - Abnehmbare Leuchten- und Warntafeleinheiten - Freiräume, Befestigung, Form

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Freiräume	3
4 Leuchten- und Warntafeleinheiten	4
4.1.1 Linker hinterer Leuchtenträger	4
4.1.2 Linker hinterer Warntafelträger	5
4.1.3 Mittlerer hinterer Leuchtenträger	6
4.1.4 Mittlerer hinterer Warntafelträger	6
4.1.5 Rechter hinterer Leuchtenträger	7
4.1.6 Rechter hinterer Warntafelträger	7
4.1.7 Vorderer Leuchtenträger	8
4.1.8 Vorderer Warntafelträger	8
4.2 Befestigungsprofil am Arbeitsgerät	9
5 Anforderungen	9
5.1 Befestigung	9
5.1.1 Befestigungstaschen	9
5.1.2 Befestigungsprofile	9
5.1.3 Leuchten und Warntafeln	10
5.2 Leuchten- und Warntafelträger	10
6 Linke hintere Leuchten- und Warntafeleinheit am Arbeitsgerät (Beispiel)	11