DIN EN 12525:2000-03 (D)

Landmaschinen - Frontlader - Sicherheit; Deutsche Fassung EN 12525:2000

Inhalt		Seite
Vorwort		2
Einleitun	g	2
1	Anwendungsbereich	3
2	Normative Verweisungen	2
3	Begriffe	3
4	Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen	
4.1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	
4.1.2	Standfestigkeit der Kombination Traktor/ Traktor	4
4.2	Abbau und Abstellen der Schwinge	4
4.2.1	Abstützeinrichtungen	4
4.2.2	Stabilität	4
4.3	Anbau von Arbeitswerkzeugen an die Schwinge . 4 4.3.1 Bestimmungsgemäße	
	Verwendung	4
4.3.2	Einrichtung zum Anbau von Arbeits- werkzeugen	4
4.4	Hydraulikkreislauf	4
4.4.1	Hydraulische Leistung und Drücke	
4.4.2	Druckschläuche in der Nähe des Fahrerplatzes	
4.4.3	Anschlüsse	
4.5	Handbetätigte Stellteile	
4.5.1	Gestaltung und Anordnung	
4.6	Inspektions- und Wartungsarbeiten	
5 6	Prüfung der Sicherheitsanforderungen und/ oder Maßnahmen	
7	Danish and of a maratic a	^
7.1	Benutzerinformation	
	Betriebsanleitung	
7.1.1	Allgemeines	
7.1.2	Handbetätigte Stellteile	
7.1.3	Hydraulikkreislauf	
7.1.4	Anbau von Arbeitswerkzeugen	
7.1.6	Abbau und Lagerung der Schwinge	
7.2	Kennzeichnung	/
Anhang A	A (normativ) Liste der Gefährdungen	7
Anhang I	3 (informativ) Standfestigkeit der Traktor/ B.1 Einflüsse auf die Standfestigkeit	12
D 2	Mittal Tum Cicharatallan dar Ctandfacticks!	40
B.2	Mittel zum Sicherstellen der Standfestigkeit	
B.2.1	Anbringen eines Gegengewichtes	
B.2.2	Betrieb ohne Gegengewicht	13
Anhang (C (informativ) Verriegelungseinrichtung	13
Anhang I	O (informativ) Schwimmstellung	13
Anhang 2	ZA (informativ) Abschnitte dieser Euro- päischen Norm, die die grundlegenden	
	Anforderungen oder andere Bestim- mungen von EU-Richtlinien betreffen	14