

DIN EN 12525:2000-03 (D)

Landmaschinen - Frontlader - Sicherheit; Deutsche Fassung EN 12525:2000

Inhalt	Seite
Vorwort	2
Einleitung	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	2
3 Begriffe	3
4 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen	4
4.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
4.1.2 Standfestigkeit der Kombination Traktor/ Traktor	4
4.2 Abbau und Abstellen der Schwinge	4
4.2.1 Abstützeinrichtungen	4
4.2.2 Stabilität	4
4.3 Anbau von Arbeitswerkzeugen an die Schwinge . 4 4.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
4.3.2 Einrichtung zum Anbau von Arbeits- werkzeugen	4
4.4 Hydraulikkreislauf	4
4.4.1 Hydraulische Leistung und Drücke	4
4.4.2 Druckschläuche in der Nähe des Fahrerplatzes	4
4.4.3 Anschlüsse	4
4.5 Handbetätigte Stellteile	4
4.5.1 Gestaltung und Anordnung	4
4.6 Inspektions- und Wartungsarbeiten	6
5 Prüfung der Sicherheitsanforderungen und/ oder Maßnahmen	6
6 Informationen für die Montage	6
7 Benutzerinformation	6
7.1 Betriebsanleitung	6
7.1.1 Allgemeines	6
7.1.2 Handbetätigte Stellteile	6
7.1.3 Hydraulikkreislauf	6
7.1.4 Anbau von Arbeitswerkzeugen	6
7.1.6 Abbau und Lagerung der Schwinge	7
7.2 Kennzeichnung	7
Anhang A (normativ) Liste der Gefährdungen	7
Anhang B (informativ) Standfestigkeit der Traktor/ B.1 Einflüsse auf die Standfestigkeit	12
B.2 Mittel zum Sicherstellen der Standfestigkeit	12
B.2.1 Anbringen eines Gegengewichtes	12
B.2.2 Betrieb ohne Gegengewicht	13
Anhang C (informativ) Verriegelungseinrichtung	13
Anhang D (informativ) Schwimmstellung	13
Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Euro- päischen Norm, die die grundlegenden Anforderungen oder andere Bestim- mungen von EU-Richtlinien betreffen	14