DIN 8119-4:2007-07 (D)

Brückenwaagen - Teil 4: Lastannahmen für Bodenwaagen und im Boden versenkbare Waagen

Inhalt

Seite

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 3

3 Lastannahmen, Regellasten 3

Regellast 1 3

Regellast 2 4

Regellast 3 5

4 Dynamischer Beiwert (Schwingbeiwert) 6

5 Hinweis gegen Überbeanspruchung 6