

DIN 8119-4:2007-07 (D)

Brückenwaagen - Teil 4: Lastannahmen für Bodenwaagen und im Boden versenkbare Waagen

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	3
3 Lastannahmen, Regellasten	3
Regellast 1	3
Regellast 2	4
Regellast 3	5
4 Dynamischer Beiwert (Schwingbeiwert)	6
5 Hinweis gegen Überbeanspruchung	6