

DIN 8119-4:2007-07 (D)

Brückenwaagen - Teil 4: Lastannahmen für Bodenwaagen und im Boden versenkbare Waagen

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich	2
2	Normative Verweisungen	3
3	Lastannahmen, Regellasten	3
	Regellast 1	3
	Regellast 2	4
	Regellast 3	5
4	Dynamischer Beiwert (Schwingbeiwert)	6
5	Hinweis gegen Überbeanspruchung	6