

# DIN EN 13121-4:2005-03 (D)

## Oberirdische GFK-Tanks und -Behälter - Teil 4: Auslieferung, Aufstellung und Instandhaltung; Deutsche Fassung EN 13121-4:2005

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Auslieferung.....	4
4.1 Allgemeines .....	4
4.2 Einfluss niedriger Temperaturen .....	4
4.3 Prüfung vor Auslieferung .....	5
4.4 Lagerung .....	5
4.5 Hebemittel .....	5
4.6 Be- und Entladen .....	5
4.7 Transport.....	5
5 Aufstellung.....	6
5.1 Allgemeines .....	6
5.2 Prüfungen vor der Aufstellung .....	6
5.3 Vorbereitung am Aufstellungsort .....	6
5.3.1 Anforderungen an die Aufstellungsfläche.....	6
5.3.2 Vorbereitung des Unterbaus sowie der Tank- bzw. Behälteraufstellung .....	6
5.4 Verschraubungen.....	7
5.4.1 Ankerverschraubung .....	7
5.4.2 Stützenverschraubung.....	7
5.4.3 Schraubenanzugsmomente .....	7
5.5 Verbindungen .....	7
5.6 Anbauten .....	7
5.7 Inspektion und Prüfungen .....	7
6 Instandhaltung.....	8
Anhang A (informativ) Verfahren zum senkrechten Anheben.....	9
Anhang B (informativ) Umsetzen von Tanks oder Behältern aus der waagerechten in die senkrechte Lage .....	12
Anhang C (informativ) Prüffolgeplan für die Auslieferung .....	15
Anhang D (informativ) Prüffolgeplan für die Aufstellung .....	16
Anhang E (informativ) Empfehlungen für die Instandhaltung.....	17
E.1 Allgemeines .....	17
E.2 Betriebsbedingungen.....	17
E.3 Reinigung und Wartung.....	17
E.4 Instandsetzung und Austausch .....	17
E.5 Inspektionen und Prüfungen.....	17
Literaturhinweise.....	18