

DIN EN 13121-4:2005-03 (D)

Oberirdische GFK-Tanks und -Behälter - Teil 4: Auslieferung, Aufstellung und Instandhaltung; Deutsche Fassung EN 13121-4:2005

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 4 |
| 4 Auslieferung..... | 4 |
| 4.1 Allgemeines | 4 |
| 4.2 Einfluss niedriger Temperaturen | 4 |
| 4.3 Prüfung vor Auslieferung | 5 |
| 4.4 Lagerung | 5 |
| 4.5 Hebemittel | 5 |
| 4.6 Be- und Entladen | 5 |
| 4.7 Transport..... | 5 |
| 5 Aufstellung..... | 6 |
| 5.1 Allgemeines | 6 |
| 5.2 Prüfungen vor der Aufstellung | 6 |
| 5.3 Vorbereitung am Aufstellungsort | 6 |
| 5.3.1 Anforderungen an die Aufstellungsfläche..... | 6 |
| 5.3.2 Vorbereitung des Unterbaus sowie der Tank- bzw. Behälteraufstellung | 6 |
| 5.4 Verschraubungen..... | 7 |
| 5.4.1 Ankerverschraubung | 7 |
| 5.4.2 Stützenverschraubung..... | 7 |
| 5.4.3 Schraubenanzugsmomente | 7 |
| 5.5 Verbindungen | 7 |
| 5.6 Anbauten | 7 |
| 5.7 Inspektion und Prüfungen | 7 |
| 6 Instandhaltung..... | 8 |
| Anhang A (informativ) Verfahren zum senkrechten Anheben..... | 9 |
| Anhang B (informativ) Umsetzen von Tanks oder Behältern aus der waagerechten in die senkrechte Lage | 12 |
| Anhang C (informativ) Prüffolgeplan für die Auslieferung | 15 |
| Anhang D (informativ) Prüffolgeplan für die Aufstellung | 16 |
| Anhang E (informativ) Empfehlungen für die Instandhaltung..... | 17 |
| E.1 Allgemeines | 17 |
| E.2 Betriebsbedingungen..... | 17 |
| E.3 Reinigung und Wartung..... | 17 |
| E.4 Instandsetzung und Austausch | 17 |
| E.5 Inspektionen und Prüfungen..... | 17 |
| Literaturhinweise..... | 18 |