

DIN ISO 11088:2023-08 (D)

Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) für den alpinen Skilauf - Montage, Einstellung und Überprüfung (ISO 11088:2023)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	4
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	5
Vorwort	6
Einleitung	7
1 Anwendungsbereich.....	8
2 Normative Verweisungen	8
3 Begriffe	8
4 Kurzbeschreibung.....	10
5 Kennwerte für den Skifahrer.....	10
5.1 Allgemeines.....	10
5.2 Gewichts-Verfahren.....	10
6 Kennwerte für die Ausrüstung.....	11
6.1 Wahl neuer Ausrüstung.....	11
6.2 Sichtprüfung und Aufbereitung gebrauchter Ausrüstung	11
6.3 Montage	11
6.4 Kompatibilität und Anpassen von Bindung und Schuh.....	12
6.5 Ausgangseinstellung.....	12
6.6 Funktionskontrolle (Prüfung der Funktionen)	12
6.7 Messen des Auslösewert	13
6.8 Bericht.....	13
Anhang A (normativ) Skifahrertyp.....	15
A.1 Skifahrertypen	15
A.2 Beliebige Einstellungen.....	15
Anhang B (normativ) Einstellverfahren	17
Anhang C (normativ) Flussdiagramm	20
Anhang D (normativ) Prüfung im unbehandelten Zustand gegenüber Prüfung im geschmierten Zustand zur Bestimmung der Schuh-/Bindungskompatibilität.....	22
Anhang E (informativ) Bohrer	23
Literaturhinweise	24
Bilder	
Bild C.1 — Flussdiagramm	21
Bild E.1 — Bohrer.....	23
Tabellen	
Tabelle 1 — Kompatibilität Schuh/Bindung.....	12
Tabelle A.1 — Beispiel zur Bestimmung des Skifahrertyps	15
Tabelle B.1 — Wahl der Auslösewerte nach der Masse des Skifahrers.....	18