DIN ISO 11088:2023-08 (D)

Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) für den alpinen Skilauf - Montage, Einstellung und Überprüfung (ISO 11088:2023)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort ... 4

Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ... 5

Vorwort ... 6

Einleitung ... 7

1 Anwendungsbereich ... 8

2 Normative Verweisungen ... 8

3 Begriffe ... 8

4 Kurzbeschreibung ... 10

5 Kennwerte für den Skifahrer ... 10
5.1 Allgemeines ... 10
5.2 Gewichts-Verfahren ... 10

6 Kennwerte für die Ausrüstung ... 11
6.1 Wahl neuer Ausrüstung ... 11
6.2 Sichtprüfung und Aufbereitung gebrauchter Ausrüstung ... 11
6.3 Montage ... 11
6.4 Kompatibilität und Anpassen von Bindung und Schuh ... 12
6.5 Ausgangseinstellung ... 12
6.6 Funktionskontrolle (Prüfung der Funktionen) ... 12
6.7 Messen des Auslösewert ... 13
6.8 Bericht ... 13

Anhang A (normativ) Skifahrertyp ... 15
A.1 Skifahrertypen ... 15
A.2 Beliebige Einstellungen ... 15

Anhang B (normativ) Einstellverfahren ... 17

Anhang C (normativ) Flussdiagramm ... 20

Anhang D (normativ) Prüfung im unbehandelten Zustand gegenüber Prüfung im geschmierten Zustand zur Bestimmung der Schuh-/Bindungskompatibilität ... 22

Anhang E (informativ) Bohrer ... 23

Literaturhinweise ... 24

Bilder

Bild C.1 — Flussdiagramm ... 21

Bild E.1 — Bohrer ... 23

Tabellen

Tabelle 1 — Kompatibilität Schuh/Bindung ... 12

Tabelle A.1 — Bespiel zur Bestimmung des Skifahrertyps ... 15

Tabelle B.1 — Wahl der Auslösewerte nach der Masse des Skifahrers ... 18