DIN CEN/TR 15120:2013-08 (D)

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Leitlinien und Empfehlungen für Ausfüllung, Beförderung und Entladung; Deutsche Fassung CEN/TR 15120:2013

Inha	halt	
Vorwort		3
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Begriffe	4
4	Verladestation für Untenbefüllung — Funktion und Bedienung	5
5	Funktion und Ausrüstung des Straßentankfahrzeugs	8
6	Elektrische Ausrüstung	13
7	Schnittstelle Verladeeinrichtung — Straßentankfahrzeug	14
8	Betriebsbedingungen	14
9	Pass für sichere Befüllung	14
10	Entladung	15
Anhan	ng A (normativ) Anschlussbegrenzungen für Straßentankfahrzeuge	17
Anhan	ng B (normativ) Prüfung des Gasvolumenstromes	21
Anhan	ng C (normativ) Hinweisschilder	27
Anhan	ng D (normativ) Einstellung des Überfüllsicherungssensors	28
Anhan	ng E (informativ) Darstellung des möglichen Vorhandenseins oder des Auftretens einer explosionsfähigen Atmosphäre während der Befüllung	30
Anhan	ng F (informativ) Pass für sichere Befüllung	32
Literat	turhinweise	37