

# DIN-Fachbericht CEN/TR 15120:2005-11 (D)

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Leitlinien und Empfehlungen für Befüllung, Beförderung und Entladung; Deutsche Fassung CEN/TR 15120:2005

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Verladestation für Untenbefüllung -- Funktion und Bedienung</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Funktion und Ausrüstung des Straßentankfahrzeugs</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Elektrische Ausrüstung</b> .....	<b>13</b>
<b>7 Schnittstelle Verladeeinrichtung -- Straßentankfahrzeug</b> .....	<b>14</b>
<b>8 Betriebsbedingungen</b> .....	<b>14</b>
<b>9 Pass für sichere Befüllung</b> .....	<b>14</b>
<b>10 Entladung</b> .....	<b>14</b>
<b>Anhang A (normativ) Anschlussbegrenzungen für Straßentankfahrzeuge</b> .....	<b>17</b>
<b>Anhang B (normativ) Prüfung des Gasvolumenstromes</b> .....	<b>20</b>
<b>Anhang C (normativ) Hinweisschilder</b> .....	<b>26</b>
<b>Anhang D (normativ) Einstellung des Überfüllsicherungssensors</b> .....	<b>28</b>
<b>Anhang E (informativ) Darstellung des möglichen Vorhandenseins oder des Auftretens einer explosiven Atmosphäre während der Befüllung</b> .....	<b>30</b>
<b>Anhang F (informativ) Pass für sichere Befüllung</b> .....	<b>32</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>37</b>