DIN EN 16631:2015-07 (D)

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - Sicherheitsventile für Druckbehälter für Flüssiggas (LPG) - Anforderungen an die Instandsetzung; Deutsche Fassung EN 16631:2015

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

Einleitung ... 4

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Begriffe ... 5

4 Allgemeines ... 6

5 Werkstoffe ... 7
5.1 Allgemeines ... 7
5.2 Gleitmittel, Dichtmittel und Klebstoffe ... 7
5.3 Lagerfähigkeit ... 7
5.3.1 Lagerfähigkeit von Bauteilen ... 7
5.3.2 Lagerfähigkeit von montierten PRV ... 7

6 Überprüfung ... 7

7 Instandsetzung ... 8

8 Druckeinstellung ... 8
8.1 Allgemeines ... 8
8.2 Einstellung und Prüfung von PRV ... 9

9 Änderung des Einstelldrucks ... 9

10 Kennzeichnung ... 10

11 Dokumentation/Zertifizierung ... 10

12 Betriebsanleitung ... 10

Anhang A (informativ) Bewertung von PRV anhand von Stichproben ... 12
A.1 Allgemeine Prüfung von PRV anhand von Stichproben ... 12
A.2 Stichprobenumfang ... 12
A.3 Auswahl der Stichproben ... 13
A.4 Überprüfungszeitraum ... 13
A.5 Annahmekriterien ... 13

Literaturhinweise ... 14