

DIN EN 13856:2026-08 (D)

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - Mindestanforderungen an den Inhalt von Betriebsanleitungen für Autogasanlagen; Deutsche Fassung EN 13856:2026

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	5
Einleitung	6
1 Anwendungsbereich.....	7
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	7
4 Allgemeines.....	7
5 Inhalte der Betriebsanleitung.....	8
5.1 Beschreibung der Autogasanlage.....	8
5.2 Sicherheitstechnische Anleitungen	8
5.3 Betrieb der Autogasanlage.....	8
5.3.1 Füllen des Autogastanks	8
5.3.2 Umschaltvorgang.....	8
5.3.3 Öffnen/Schließen handbetätigter Ventile, sofern vorhanden	8
5.3.4 Kraftstoffanzeige	8
5.4 Wartung.....	9
5.5 Störungen und Reparatur	9
Literaturhinweise	10