

# DIN EN 1910:2000-03 (D)

## Parkett und andere Holzfußböden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz - Bestimmung der Dimensionsstabilität; Deutsche Fassung EN 1910:2000

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	2
1 Anwendungsbereich .....	3
2 Normative Verweisungen .....	3
3 Begriffe .....	3
4 Prinzip .....	3
5 Prüfeinrichtung .....	3
5.1 Klimakammer oder -schrank zur Konditionierung .....	3
5.2 Klimakammer oder -schrank zur Stabilisierung 3 5.3 Tablett .....	3
5.4 Messausrüstung .....	3
5.5 Waagen .....	3
5.6 Trockenschrank .....	3
6 Prüfkörper .....	3
6.1 Maße und Form .....	3
6.2 Probenahme .....	4
6.3 Konditionierung .....	4
7 Messungen .....	4
7.1 Masse .....	4
7.2 Maße des Prüfkörpers .....	4
7.3 Verformungen .....	4
7.4 Feuchtegehalt .....	4
8 Durchführung .....	4
8.1 Anfangsmessungen .....	4
8.2 Beanspruchung im feuchten Klima .....	4
8.3 Messungen nach Stabilisierung im feuchten Klima .....	4
8.4 Beanspruchung im trockenen Klima .....	4
8.5 Messung nach Stabilisierung im trockenen Klima .....	4
8.6 Trocknung im Trockenschrank (für Elemente aus Massivholz) .....	4
9 Angabe der Ergebnisse für einen Prüfkörper . 4 9.1 Feuchtegehalt (nur für ein Massivholzelement) 4 9.2 Maßänderungen .....	4
9.3 Verformung .....	4
10 Angabe der Ergebnisse für die zehn Prüfkörper .....	5
10.1 Maßänderungen .....	5
10.2 Verformungen .....	5