

# DIN EN 3841-402:2005-09 (D)

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter - Prüfverfahren - Teil 402: Korrosion; Deutsche und Englische Fassung EN 3841-402:2004

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Verfahren .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>Montage .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2</b>	<b>Durchführung .....</b>	<b>3</b>
<b>3.3</b>	<b>Anforderungen .....</b>	<b>3</b>