

DIN EN 3841-502:2005-09 (D)

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter - Prüfverfahren - Teil 502: Betätigungskräfte;
Deutsche und Englische Fassung EN 3841-502:2004

| Inhalt | | Seite |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| | Vorwort | 3 |
| 1 | Anwendungsbereich | 4 |
| 2 | Normative Verweisungen | 4 |
| 3 | Verfahren | 4 |
| 4 | Anforderung | 4 |