

DIN EN ISO 10240:2020-05 (D)

Kleine Wasserfahrzeuge - Eignerhandbuch (ISO 10240:2019); Deutsche Fassung EN ISO 10240:2020

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| Europäisches Vorwort..... | 4 |
| Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Richtlinie 2013/53/EU..... | 5 |
| Vorwort..... | 6 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 8 |
| 2 Normative Verweisungen | 8 |
| 3 Begriffe | 9 |
| 4 Allgemeine Anforderungen..... | 9 |
| 4.1 Erforderliche Informationen..... | 9 |
| 4.2 Präsentation..... | 10 |
| 4.3 Einheiten und Definitionen..... | 10 |
| 4.4 Illustrationen..... | 10 |
| 5 Inhalt des Eignerhandbuchs | 10 |
| 5.1 Allgemeines..... | 10 |
| 5.2 Einleitung im Handbuch..... | 10 |
| 5.3 Allgemeine Informationen und Angaben zum Wasserfahrzeug | 11 |
| 5.4 Maximale Personenanzahl | 14 |
| 5.5 Beladung..... | 14 |
| 5.6 Informationen zum Motor | 15 |
| 5.7 Informationen hinsichtlich des Flutungsrisikos und der Querstabilität | 15 |
| 5.7.1 Allgemeines..... | 15 |
| 5.7.2 Öffnungen im Rumpf | 15 |
| 5.7.3 Bilgpumpen und Schöpfen | 16 |
| 5.7.4 Querstabilität und Auftrieb..... | 16 |
| 5.7.5 Aufrichten nach Kentern..... | 16 |
| 5.7.6 Bewohnbare umschlagsanfällige Mehrumpfboote..... | 17 |
| 5.7.7 Grundberührung | 17 |
| 5.8 Informationen hinsichtlich Feuer- oder Explosionsgefahr..... | 17 |
| 5.8.1 Allgemeines..... | 17 |
| 5.8.2 Antriebsmotoren, Generatoranlagen usw..... | 17 |
| 5.8.3 Gasanlage | 17 |
| 5.8.4 Andere Kraftstoff verbrennende Anlagen..... | 18 |
| 5.8.5 Brandschutz und Feuerlöschhausrüstung..... | 18 |
| 5.8.6 Fluchtwege im Brandfall | 18 |
| 5.9 Elektrische Anlagen — Brand- und Explosionsgefahr, Gefahr eines elektrischen Schlags | 18 |
| 5.10 Gebrauchseigenschaften..... | 19 |
| 5.10.1 Motorfahrzeuge..... | 19 |
| 5.10.2 Starten des Motors | 19 |
| 5.10.3 Notsteuerung | 19 |
| 5.11 Sachgemäßer Betrieb — Weitere Empfehlungen und Informationen..... | 20 |
| 5.11.1 Verhütung von Mann-über-Bord-Unfällen und Bergung..... | 20 |
| 5.11.2 Verstauen des Rettungsfloßes | 20 |
| 5.11.3 Gefahr durch bewegliche Teile der Maschine | 20 |
| 5.11.4 Be- und Entlüftung beim Betrieb einer Verbrennungsanlage | 20 |

| | | |
|--------|---|----|
| 5.11.5 | Befestigen loser Ausrüstung..... | 20 |
| 5.11.6 | Rücksicht auf die Umwelt..... | 20 |
| 5.11.7 | Benutzung der Haltetanks..... | 21 |
| 5.11.8 | Ankern, Festmachen und Schleppen..... | 21 |
| 5.11.9 | Trailern (wenn zutreffend)..... | 21 |
| 5.12 | Spieren und Takelage von Segelbooten..... | 21 |
| 6 | Weitere Informationen..... | 21 |
| | Anhang A (informativ) Allgemeine Einleitung für das Eignerhandbuch..... | 22 |
| | Anhang B (informativ) Liste von Internationalen Normen, die die Aufnahme von Informationen und Sicherheitshinweisen in das Eignerhandbuch erfordern..... | 24 |
| | Literaturhinweise..... | 26 |