DIN EN ISO 13297:2001-04 (D)

Kleine Wasserfahrzeuge - Elektrische Systeme - Wechselstrom-(AC)Anlagen (ISO 13297:2000); Deutsche Fassung EN ISO 13297:2000

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 3

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 4

4 Allgemeine Anforderungen 6

5 Kennzeichnung 7

6 Zündquellen 8

7 Überstromschutz 8

8 Erdungsfehlerschutz/Fehlerstromschutz 9

9 Geräte und Ausrüstung 9

10 Systemverkabelung 09

11 Installation 10

12 Verteilertafeln (Schalttafeln) 11

13 Steckdosen/Buchsen 12

14 Wahl der Stromquellen 12

Anhang A (normativ) Anforderungen an Leiter . 13 Anhang B (informativ)N1) Anweisungen für das Handbuch für Schiffsführer (ISO 10240) 14

Anhang C (informativ) Empfohlene System- prüfungen 14

Anhang D (informativ) Ergänzende Normen mit kurzer Inhaltsbeschreibung 15

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen . 17 Anhang ZB (informativ) Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen 17