

DIN EN 12397:2005-06 (D)

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Betrieb; Deutsche Fassung EN 12397:2004

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Allgemeine Anforderungen | 5 |
| 4.1 Anwendung der Norm | 5 |
| 4.2 Sicherheitsgrundsätze | 5 |
| 5 Bestimmungen für den Betrieb | 6 |
| 5.1 Vorbemerkung | 6 |
| 5.2 Betriebsbedienstete und Aufgaben | 7 |
| 5.3 Betriebsdurchführung | 9 |
| 5.4 Instandhaltung während des Betriebes und Betriebskontrollen | 10 |
| 5.5 Betriebsstörungen | 11 |
| 5.6 Personenschutz bei Ingangsetzen der Anlage | 12 |
| 5.7 Informationen und Bekanntmachungen an die Fahrgäste | 12 |
| 5.8 Dokumente | 13 |
| 6 Bestimmungen für die Fahrgäste | 14 |
| 6.1 Vorbemerkung | 14 |
| 6.2 Allgemeine Bestimmungen | 14 |
| 6.3 Zugangs- und Beförderungsbestimmungen | 14 |
| 6.4 Verhalten der Fahrgäste | 15 |
| 6.5 Unfälle und besondere Betriebsvorkommnisse | 17 |
| Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG über Seilbahnen für den Personenverkehr | 18 |