

DIN EN 13232-4:2006-01 (D)

**Bahnanwendungen - Oberbau - Weichen und Kreuzungen - Teil 4: Umstellung,
Verriegelung und Lageprüfung; Deutsche Fassung EN 13232-4:2005**

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Konstruktions-Kriterien	10
5 Prüfverfahren	12
6 Abnahme	15
Anhang A (informativ) Allgemein gebräuchliche Werte für das Erkennen von Fremdkörpern	17
Anhang B (informativ) Allgemein gebräuchliche Werte für die Durchfahrtrille	18
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 96/48/EG	19