

# DIN EN ISO 18541-3:2016-04 (D)

**Straßenfahrzeuge - Standardisierter Zugang zu Reparatur- und  
Wartungsinformationen (RMI) - Teil 3: Anforderungen an die funktionale  
Nutzerschnittstelle (ISO 18541-3:2014); Deutsche Fassung EN ISO 18541-3:2014**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>6</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Begriffe, Symbole und Abkürzungen</b> .....	<b>6</b>
<b>3.1 Begriffe</b> .....	<b>6</b>
<b>3.2 Abkürzungen</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Konventionen</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Überblick über die Anforderungen und Grundsätze</b> .....	<b>7</b>
<b>5.1 Grundsätze für die Festlegung der Anforderungen</b> .....	<b>7</b>
<b>5.2 Navigationspfad von den standardisierten Anwendungsfällen zu einer VM-spezifischen Navigationsposition</b> .....	<b>7</b>
<b>5.3 Standardisierte Navigation im VM-RMI-System</b> .....	<b>8</b>
<b>5.4 Anforderungscluster</b> .....	<b>10</b>
<b>6 Anforderungscluster 1 — Standardisierter Zugangsmodus</b> .....	<b>13</b>
<b>6.1 [FREQ-1] RMI-Zugangsmodus</b> .....	<b>13</b>
<b>6.2 [FREQ-2] Unterstützung der Registrierung und Anmeldung</b> .....	<b>13</b>
<b>7 Anforderungscluster 2 — Übersicht über die Anwendungsfälle</b> .....	<b>14</b>
<b>7.1 [FREQ-3] Übersicht über die im VM-RMI-System implementierten Anwendungsfälle</b> .....	<b>14</b>
<b>7.2 [FREQ-4] Download-Bereich</b> .....	<b>16</b>
<b>8 Anforderungscluster 3 — Navigationspfad</b> .....	<b>17</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>18</b>