

DIN 18093:2017-10 (D)

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse - Einbau und Wartung

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Einbau	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 Wände und angrenzende Bauteile	5
3.3 Befestigung	5
3.4 Hinterfüllung der Zarge	5
3.5 Spaltmaße und Einbautoleranzen	5
3.6 Getrennt angelieferte Komponenten und lose mitgelieferte Teile	5
3.7 Feststallanlage	5
3.8 Einbaubestätigung	6
4 Wartung	6
Anhang A (informativ) Muster für eine Einbaubestätigung	7
Literaturhinweise	8