

DIN EN 13448:2010-02 (D)

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Zwischenreihenmäher - Sicherheit;
Deutsche Fassung EN 13448:2001+A1:2009

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| Einleitung | 4 |
| 1 Anwendungsbereich | 5 |
| 2 Normative Verweisungen | 5 |
| 3 Begriffe | 6 |
| 4 Liste der Gefährdungen | 7 |
| 5 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen | 7 |
| 5.1 Allgemeines | 7 |
| 5.2 Schutz der Schneidwerkzeuge | 7 |
| 5.3 Schlauchschutz | 8 |
| 5.4 Wurfkörper | 8 |
| 5.5 Anforderungen für Schwenkarme | 8 |
| 5.6 Geräusche | 8 |
| 6 Prüfverfahren -- Wurfkörper-Prüfung | 9 |
| 6.1 Allgemeine Prüfbedingungen | 9 |
| 6.2 Zielfläche | 9 |
| 6.2.1 Zielfläche für am Heck des Traktors angebaute Zwischenreihenmäher | 9 |
| 6.2.2 Bewertungslinien | 9 |
| 6.2.3 Zusammensetzung der Zielfläche | 9 |
| 6.3 Prüfmaterial | 10 |
| 6.4 Prüfverfahren | 11 |
| 6.5 Gültigkeit der Prüfung | 11 |
| 7 Benutzerinformationen | 12 |
| 7.1 Betriebsanleitung | 12 |
| 7.2 Kennzeichnung | 13 |
| Anhang A (normativ) Liste der Gefährdungen | 14 |
| Anhang ZA (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG | 17 |
| Anhang ZB (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG | 18 |