DIN EN 13448:2010-02 (D)

Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Zwischenreihenmäher - Sicherheit; Deutsche Fassung EN 13448:2001+A1:2009

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Normative Verweisungen 5

3 Begriffe 6

4 Liste der Gefährdungen 7

5 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen 7
5.1 Allgemeines 7
5.2 Schutz der Schneidwerkzeuge 7
5.3 Schlauchschutz 8
5.4 Wurfkörper 8
5.5 Anforderungen für Schwenkarme 8
5.6 Geräusche 8

6 Prüfverfahren -- Wurfkörper-Prüfung 9
6.1 Allgemeine Prüfbedingungen 9
6.2 Zielfläche 9
6.2.1 Zielfläche für am Heck des Traktors angebaute Zwischenreihenmäher 9
6.2.2 Bewertungslinien 9
6.2.3 Zusammensetzung der Zielfläche 9
6.3 Prüfmaterial 10
6.4 Prüfverfahren 11
6.5 Gültigkeit der Prüfung 11

7 Benutzerinformationen 12
7.1 Betriebsanleitung 12
7.2 Kennzeichnung 13

Anhang A (normativ) Liste der Gefährdungen 14

Anhang ZA (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG 17

Anhang ZB (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG 18