

# DIN 11027:1999-10 (D)

## Landmaschinen und Traktoren - Abnehmbare Leuchten- und Warntafeleinheiten - Freiräume, Befestigung, Form

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	1
1 Anwendungsbereich .....	2
2 Normative Verweisungen .....	2
3 Freiräume .....	3
4 Leuchten- und Warntafeleinheiten .....	4
4.1.1 Linker hinterer Leuchtenträger .....	4
4.1.2 Linker hinterer Warntafelträger.....	5
4.1.3 Mittlerer hinterer Leuchtenträger.....	6
4.1.4 Mittlerer hinterer Warntafelträger .....	6
4.1.5 Rechter hinterer Leuchtenträger .....	7
4.1.6 Rechter hinterer Warntafelträger .....	7
4.1.7 Vorderer Leuchtenträger .....	8
4.1.8 Vorderer Warntafelträger .....	8
4.2 Befestigungsprofil am Arbeitsgerät .....	9
5 Anforderungen.....	9
5.1 Befestigung.....	9
5.1.1 Befestigungstaschen .....	9
5.1.2 Befestigungsprofile.....	9
5.1.3 Leuchten und Warntafeln .....	10
5.2 Leuchten- und Warntafelträger .....	10
6 Linke hintere Leuchten- und Warntafeleinheit am Arbeitsgerät (Beispiel) .....	11