DIN 11027:1999-10 (D)

Landmaschinen und Traktoren - Abnehmbare Leuchten- und Warntafeleinheiten - Freiräume, Befestigung, Form

Inhalt

Seite

Vorwort 1

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 2

3 Freiräume 3

4 Leuchten- und Warntafeleinheiten 4
4.1.1 Linker hinterer Leuchtenträger 4
4.1.2 Linker hinterer Warntafelträger 5
4.1.3 Mittlerer hinterer Leuchtenträger 6
4.1.4 Mittlerer hinterer Warntafelträger 6
4.1.5 Rechter hinterer Leuchtenträger 7
4.1.6 Rechter hinterer Warntafelträger 7
4.1.7 Vorderer Leuchtenträger 8
4.1.8 Vorderer Warntafelträger 8
4.2 Befestigungsprofil am Arbeitsgerät 9

5 Anforderungen 9
5.1 Befestigung 9
5.1.1 Befestigungstaschen 9
5.1.2 Befestigungsprofile 9
5.1.3 Leuchten und Warntafeln 10
5.2 Leuchten- und Warntafelträger 10

6 Linke hintere Leuchten- und Warntafeleinheit am Arbeitsgerät (Beispiel) 11