

DIN 8119-4:2007-07 (D)

Brückenwaagen - Teil 4: Lastannahmen für Bodenwaagen und im Boden versenkbare Waagen

| Inhalt | | Seite |
|---------------|--|--------------|
| 1 | Anwendungsbereich | 2 |
| 2 | Normative Verweisungen | 3 |
| 3 | Lastannahmen, Regellasten | 3 |
| | Regellast 1 | 3 |
| | Regellast 2 | 4 |
| | Regellast 3 | 5 |
| 4 | Dynamischer Beiwert (Schwingbeiwert) | 6 |
| 5 | Hinweis gegen Überbeanspruchung | 6 |