

# DIN 8119-4:2007-07 (D)

## Brückenwaagen - Teil 4: Lastannahmen für Bodenwaagen und im Boden versenkbare Waagen

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
1	Anwendungsbereich .....	2
2	Normative Verweisungen .....	3
3	Lastannahmen, Regellasten .....	3
	Regellast 1 .....	3
	Regellast 2 .....	4
	Regellast 3 .....	5
4	Dynamischer Beiwert (Schwingbeiwert) .....	6
5	Hinweis gegen Überbeanspruchung .....	6