DIN CEN/TR 15120:2013-08 (D)

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Leitlinien und Empfehlungen für Ausfüllung, Beförderung und Entladung; Deutsche Fassung CEN/TR 15120:2013

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Verladestation für Untenbefüllung — Funktion und Bedienung 5

5 Funktion und Ausrüstung des Straßentankfahrzeugs 8

6 Elektrische Ausrüstung 13

7 Schnittstelle Verladeeinrichtung — Straßentankfahrzeug 14

8 Betriebsbedingungen 14

9 Pass für sichere Befüllung 14

10 Entladung 15

Anhang A (normativ) **Anschlussbegrenzungen für Straßentankfahrzeuge** 17

Anhang B (normativ) **Prüfung des Gasvolumenstromes** 21

Anhang C (normativ) **Hinweisschilder** 27

Anhang D (normativ) **Einstellung des Überfüllsicherungssensors** 28

Anhang E (informativ) **Darstellung des möglichen Vorhandenseins oder des Auftretens einer explosionsfähigen Atmosphäre während der Befüllung** 30

Anhang F (informativ) **Pass für sichere Befüllung** 32

Literaturhinweise 37