DIN EN 13856:2026-08 (D)

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - Mindestanforderungen an den Inhalt von Betriebsanleitungen für Autogasanlagen; Deutsche Fassung EN 13856:2026

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort **5**

Einleitung **6**

1 Anwendungsbereich **7**

2 Normative Verweisungen **7**

3 Begriffe **7**

4 Allgemeines **7**

5 Inhalte der Betriebsanleitung **8**
5.1 Beschreibung der Autogasanlage **8**
5.2 Sicherheitstechnische Anleitungen **8**
5.3 Betrieb der Autogasanlage **8**
5.3.1 Füllen des Autogastanks **8**
5.3.2 Umschaltvorgang **8**
5.3.3 Öffnen/Schließen handbetätigter Ventile, sofern vorhanden **8**
5.3.4 Kraftstoffanzeige **8**
5.4 Wartung **9**
5.5 Störungen und Reparatur **9**

Literaturhinweise **10**