

# DIN EN 13856:2026-08 (D)

## Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - Mindestanforderungen an den Inhalt von Betriebsanleitungen für Autogasanlagen; Deutsche Fassung EN 13856:2026

---

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	5
Einleitung .....	6
1 Anwendungsbereich.....	7
2 Normative Verweisungen .....	7
3 Begriffe .....	7
4 Allgemeines.....	7
5 Inhalte der Betriebsanleitung.....	8
5.1 Beschreibung der Autogasanlage.....	8
5.2 Sicherheitstechnische Anleitungen .....	8
5.3 Betrieb der Autogasanlage.....	8
5.3.1 Füllen des Autogastanks .....	8
5.3.2 Umschaltvorgang.....	8
5.3.3 Öffnen/Schließen handbetätigter Ventile, sofern vorhanden .....	8
5.3.4 Kraftstoffanzeige .....	8
5.4 Wartung.....	9
5.5 Störungen und Reparatur .....	9
Literaturhinweise .....	10