# DIN EN 12312-11:2005-06 (D)

## Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 11: Container-/Paletten-Dollys und Anhänger für lose Ladung; Deutsche Fassung EN 12312-11:2005

## Inhalt

Seite


**Vorwort** ... 3

**Einleitung** ... 4

**1 Anwendungsbereich** ... 5

**2 Normative Verweisungen** ... 5

**3 Begriffe** ... 5

**4 Liste der Gefährdungen** ... 7

**5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maßnahmen** ... 7
**5.1 Allgemeine Anforderungen** ... 7
**5.2 Aufbau** ... 7
**5.3 Ladefläche** ... 8
**5.4 Vorrichtungen zur Ladungssicherung** ... 8
**5.5 Lenkung** ... 9
**5.6 Rangieren** ... 9
**5.7 Räder** ... 9
**5.8 Auflaufbremsen** ... 9
**5.9 Anhängekupplungen und Zuggabeln** ... 9
**5.10 Zusatzausrüstungen** ... 9

**6 Benutzerinformationen** ... 10
**6.1 Kennzeichnung** ... 10
**6.2 Sicherheitskennzeichnungen** ... 10
**6.3 Betriebsanleitung** ... 10

**7 Nachweis der Anforderungen** ... 11

**Anhang A** (informativ) **Typische Bauarten von Dollys und Anhängern** ... 12

**Anhang B** (normativ) **Liste der Gefährdungen in Ergänzung zu EN 1915-1** ... 18

**Anhang C** (informativ) **Mindestanforderungen an Förderflächen zur Kompatibilität mit dem Boden von Ladeeinheiten für Luftfracht** ... 19

**Anhang D** (informativ) **Typische Daten für Ladeeinheiten** ... 21

**Anhang E** (informativ) **Anhängekupplungen** ... 23

**Literaturhinweise** ... 24