

# DIN EN 12312-11:2005-06 (D)

## Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 11: Container-/Paletten-Dollys und Anhänger für lose Ladung; Deutsche Fassung EN 12312-11:2005

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Liste der Gefährdungen</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maßnahmen</b> .....	<b>7</b>
5.1 Allgemeine Anforderungen .....	7
5.2 Aufbau .....	7
5.3 Ladefläche .....	8
5.4 Vorrichtungen zur Ladungssicherung .....	8
5.5 Lenkung .....	9
5.6 Rangieren .....	9
5.7 Räder .....	9
5.8 Auflaufbremsen .....	9
5.9 Anhängerkupplungen und Zuggabeln .....	9
5.10 Zusatzausrüstungen .....	9
<b>6 Benutzerinformationen</b> .....	<b>10</b>
6.1 Kennzeichnung .....	10
6.2 Sicherheitskennzeichnungen .....	10
6.3 Betriebsanleitung .....	10
<b>7 Nachweis der Anforderungen</b> .....	<b>11</b>
<b>Anhang A (informativ) Typische Bauarten von Dollys und Anhängern</b> .....	<b>12</b>
<b>Anhang B (normativ) Liste der Gefährdungen in Ergänzung zu EN 1915-1</b> .....	<b>18</b>
<b>Anhang C (informativ) Mindestanforderungen an Förderflächen zur Kompatibilität mit dem Boden von Ladeeinheiten für Luftfracht</b> .....	<b>19</b>
<b>Anhang D (informativ) Typische Daten für Ladeeinheiten</b> .....	<b>21</b>
<b>Anhang E (informativ) Anhängerkupplungen</b> .....	<b>23</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>24</b>