

DIN EN 12312-16:2005-10 (D)

Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 16: Luftstartgeräte; Deutsche Fassung EN 12312-16:2005

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	6
4 Liste der Gefährdungen	6
5 Allgemeine Sicherheitsanforderungen und/oder -maßnahmen	6
5.1 Allgemeine Anforderungen	6
5.2 Luftspeichersysteme	7
5.3 Luftstartgeräte mit Dieselantrieb	7
5.3.1 Kraftquelle	7
5.3.2 Luftkompressor	7
5.3.3 Luftfördersystem	7
5.4 Luftstartgeräte mit Turbinenantrieb	8
5.4.1 Kraftquelle	8
5.4.2 Luftkompressor	8
5.4.3 Luftfördersystem	8
5.5 Luftschräuche	8
5.6 Befehls-, Kontroll- und Anzeigeeinrichtungen	9
5.7 Zusatzausrüstungen	9
6 Benutzerinformationen	9
6.1 Kennzeichnung	9
6.2 Zusätzliche Kennzeichnung	9
6.3 Betriebsanleitung	9
7 Nachweis der Anforderungen	10
Anhang A (informativ) Beispiele von Luftstartgeräten	11
Anhang B (normativ) Liste der Gefährdungen in Ergänzung zu EN 1915-1	13
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien 98/37/EG	14
Literaturhinweise	15