

DIN EN ISO 13297:2001-04 (D)

Kleine Wasserfahrzeuge - Elektrische Systeme - Wechselstrom-(AC)Anlagen (ISO 13297:2000); Deutsche Fassung EN ISO 13297:2000

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	4
4 Allgemeine Anforderungen	6
5 Kennzeichnung	7
6 Zündquellen	8
7 Überstromschutz	8
8 Erdungsfehlerschutz/Fehlerstromschutz	9
9 Geräte und Ausrüstung	9
10 Systemverkabelung	09
11 Installation	10
12 Verteilertafeln (Schalttafeln)	11
13 Steckdosen/Buchsen	12
14 Wahl der Stromquellen	12
Anhang A (normativ) Anforderungen an Leiter . 13 Anhang B (informativ)N1) Anweisungen für das Handbuch für Schiffsführer (ISO 10240)	14
Anhang C (informativ) Empfohlene System- prüfungen	14
Anhang D (informativ) Ergänzende Normen mit kurzer Inhaltsbeschreibung	15
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen . 17 Anhang ZB (informativ) Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen	17