

# DIN 76-1:2016-08 (D)

## Gewindeausläufe und Gewindefreistiche - Teil 1: Für Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13-1

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Maße, Bezeichnung</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1 Außengewinde</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1.1 Gewindeauslauf</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1.2 Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Anlagefläche (bei Teilen mit Gewinde annähernd bis Kopf)</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1.3 Gewindefreistich</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2 Innengewinde (Gewindegrundlöcher)</b> .....	<b>7</b>
<b>3.2.1 Gewindegrundloch mit Gewindeauslauf</b> .....	<b>7</b>
<b>3.2.2 Gewindegrundloch mit Gewindefreistich</b> .....	<b>8</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>11</b>