

# DIN 20552:1988-11 (D)

## Klein-Förderwagen; Puffer Tragsteg

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Puffer .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1</b>	<b>Maße, Bezeichnung .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2</b>	<b>Werkstoff .....</b>	<b>3</b>
<b>2.3</b>	<b>Kennzeichnung .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Tragsteg .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>Maße, Bezeichnung .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2</b>	<b>Werkstoff .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Einbau .....</b>	<b>4</b>
<b>Zitierte Normen .....</b>		<b>4</b>
<b>Änderungen .....</b>		<b>4</b>